



**PROCEDURE DE LIVRAISON (Réf. : 12P)**

Logo Société	<p style="text-align: center;"><b>20</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>3159</b></p>	<p><b>TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE</b> (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134a)</p>	 
--------------	---	---	---

<p style="text-align: center;"><b>PROTECTIONS</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>INTERDICTIONS</b></p> 
---	---

**RESPECTER LA PROCEDURE DE LIVRAISON REMISES PAR L'EXPEDITEUR OU LE TRANSPORTEUR  
RESPECTER LES INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES DONNEES PAR LE RECEPIONNAIRE**

<p><b>Mesures préalables</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stationner le véhicule sur l'aire prévue à cet effet. Cette aire doit être propre, ne pas contenir de matières ou matériels pouvant gêner le déchargement.</li> <li>• Si possible, positionner le véhicule dans le sens du départ.</li> <li>• Vérifier l'absence de feu nu ou de travaux à proximité</li> <li>• Mettre le frein de parking. Arrêter le moteur du véhicule, si celui-ci n'est pas utilisé pour le déchargement.</li> <li>• Caler dans les deux sens de déplacement. Baliser la zone</li> <li>• <u>Prendre connaissance des consignes en cas d'accident, repérer les équipements de secours et d'intervention</u></li> <li>• Vérifier la présence d'un extincteur prêt à être utilisé</li> <li>• Vérifier le code de danger et le n° ONU affichés sur le poste de remplissage (les mêmes que ceux figurant sur les plaques orange du véhicule-citerne)</li> <li>• Vérifier le circuit, les vannes et les équipements, l'absence d'anomalies ou de fuite sur le réservoir de stockage (exemple : crachement d'une soupape)</li> <li>• Vérifier la pression, le niveau et le volume libre dans le réservoir de stockage</li> </ul>
----------------------------------	---



<p><b>Raccordement du flexible de livraison</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre les gants de protection et les autres EPI requis</li> <li>• Vérifier le bon état du raccord et du joint de remplissage du réservoir de stockage</li> <li>• Sortir le flexible de livraison, vérifier son bon état et le bon état des raccords et joints</li> </ul>
---	--

<p><b>Livraison et contrôles en cours de livraison</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccorder le flexible de transfert</li> <li>• Ouvrir les vannes de transfert du produit (<u>voir schéma</u>)</li> <li>• Démarrer la pompe en respectant la procédure de démarrage</li> <li>• Surveiller le niveau et / ou ma masse chargée</li> <li>• Surveiller la pression dans le réservoir de stockage</li> <li>• <u>Surveiller en permanence le dépotage (côté véhicule-citerne et côté citerne de stockage) / Eviter tout surremplissage du stockage</u></li> <li>• Vérifier l'absence de fuite</li> <li>• En cas de fuite ou d'ouverture d'une soupape ou en cas d'incident, arrêter immédiatement le dépotage, ne pas resserrer un raccord sous pression (<u>voir les consignes affichées en cas d'accident</u>)</li> </ul>
--	--

<p><b>Arrêt de livraison</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter la pompe</li> <li>• Fermer la vanne côté citerne du véhicule</li> <li>• Fermer la vanne côté réservoir de stockage</li> <li>• Faire chuter la pression dans le flexible</li> <li>• Dévisser avec précaution le raccord du flexible côté réservoir de stockage, en vous assurant de la dépressurisation du flexible</li> <li>• Remettre en place le flexible dans le véhicule</li> <li>• Vérifier l'étanchéité des vannes sur la citerne du véhicule et sur le réservoir de stockage</li> <li>• Remettre le bouchon sur la sortie de la vanne de déchargement du véhicule-citerne</li> <li>• Refermer le coffre du véhicule contenant les vannes et équipements de déchargement</li> </ul>
----------------------------------	--

**RANGER CONVENABLEMENT LES EQUIPEMENTS UTILISES  
AVANT DE RANGER LES CALES DES ROUES ET DE MONTER DANS LA CABINE, VERIFIER LA FERMETURE DU COFFRE DU VEHICULE ET QUE TOUT EST EN ORDRE POUR LE DEPART DU VEHICULE**

**CONSIGNES DE SECURITE EN CAS D'ACCIDENT EN LIVRAISON (Réf. : 12C)**

Logo Société	<b>20</b>	<b>TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE</b> (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134a)	 
	<b>3159</b>		

**ATTENTION**

**H280** Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
 Contient des gaz fluorés à effet de serre, éviter le rejet à l'atmosphère



**EIGA-As** Asphyxiant à forte concentration

- Gaz plus lourd que l'air, peut s'écouler dans les points bas ou pénétrer dans les égouts. Peut provoquer l'asphyxie par manque d'oxygène dans l'air respiré
- Risque de brûlure de la peau ou des yeux en cas de projection de gaz sous forme liquide. L'évaporation rapide du liquide peut causer des gelures

**PRECAUTIONS - INTERVENTIONS**


**P282** Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection des yeux/du visage

**P336 + 315** Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones Touchées. Consulter un médecin

<b>PROTECTIONS</b>     	<b>INTERDICTIONS</b>   
---	---

**CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT**

<b>Petite fuite ou ouverture d'une soupape sur l'installation du client</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter le déchargement. Intervenir obligatoirement avec des protections individuelles</li> <li>• Avant de resserrer un raccord, faire chuter la pression. Ne jamais resserrer un raccord sous pression. Arrêter la fuite seulement si cela est possible et sans danger</li> <li>• En cas d'ouverture d'une soupape, faire chuter la pression. Si l'installation le permet, basculer sur la deuxième soupape, prévenir le gazier</li> <li>• Ne pas décharger si la fuite ne peut être étanchée, y compris en cas de fuite par la soupape</li> </ul>
<b>Epanchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter le déchargement. Prévenir le responsable du site. Le cas échéant, déclencher l'alarme</li> <li>• Ne pas pénétrer sur les lieux d'accumulation du gaz</li> <li>• Faire évacuer les zones d'accumulation du gaz. Baliser la zone de danger</li> <li>• Arrêter la fuite seulement si cela est possible et sans danger</li> <li>• En cas de danger pour les personnes ou l'environnement, appeler les pompiers</li> <li>• Si possible, protéger les égouts contre un déversement accidentel (obturateurs d'égouts)</li> </ul>
<b>Incendie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter le déchargement. Prévenir le responsable du site. Le cas échéant, déclencher l'alarme</li> <li>• Suivre les instructions du site de déchargement</li> <li>• N'intervenir que sur des petits feux n'impliquant pas le gaz</li> <li>• Moyens d'extinction appropriés : eau, mousse, CO<sub>2</sub>, poudre ABC</li> <li>• <b>Eau interdite sous forme de jet bâton. Eviter d'arroser les soupapes et les disques de rupture</b></li> </ul>
<b>Accident Premiers soins</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de brûlures, ne pas enlever les vêtements qui collent à la peau</li> <li>• En cas de petites brûlures sur la peau ou de projection du produit froid dans les yeux, arroser abondamment avec de l'eau (utiliser les sources d'eau disponibles : douche, rince œil, réserve d'eau à bord du véhicule). Consulter rapidement un médecin</li> <li>• En cas d'accident, appeler immédiatement les secours du site de déchargement ou les pompiers, ou le SAMU</li> </ul>

<b>Secours à appeler</b>	 <p>Secours : <b>112</b>              Pompiers : <b>18</b>              SAMU : <b>15</b>              Hôpital :              Secours client :              N° d'urgence du fournisseur :</p>
--------------------------	---