CONSIGNES D'INTERVENTION D'URGENCE SUR BOUTEILLE DE GAZ INDUSTRIEL

Cette fiche-réflexe a pour objectif de fournir une information simple en cas d'incident mais ne couvre pas la totalité des situations et scénarios possibles liés à la mise en œuvre du gaz concerné. Elle ne remplace pas en particulier les fiches de sécurité. AFGC ne saurait en aucun cas être rendu responsable des conséquences d'un accident et la gestion de l'événement



Gaz Inerte Comprimé

Azote, Argon...



DANGERS

H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

PRECAUTIONS - INTERVENTIONS

P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.

REGLES DE SECURITE

- Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Respecter la procédure d'utilisation.
- L'emballage et équipements associés doivent être manipulés uniquement par du personnel formé et habilité.
- L'accès à l'emballage doit être dégagé et la zone propre (pas de papiers, chiffons, taches d'huile...).
- Les bouteilles doivent être stockées verticalement et correctement attachées dans des endroits frais et aérés.
- Les protections des robinets des bouteilles ou les chapeaux doivent être en place.
- · Ne jamais forcer pour serrer un raccord.
- Ouvrir lentement le robinet de la bouteille ou du cadre.

- Toujours vérifier la nature du gaz à raccorder et l'état du matériel
- Utiliser des flexibles compatibles, vérifiés selon les instructions constructeurs et/ou conformes à la réglementation ADR le cas échéant, et dont la date limite d'utilisation n'est pas dépassée
- Changer systématiquement tout flexible dès les premiers signes de vieillissement
- Contrôler l'état et la fixation des câbles anti-fouet.
- Ne jamais laisser frotter contre le sol ou un mur les flexibles.
- Toujours se déporter par rapport à l'axe possible d'éjection.
- Ne jamais déplacer une bouteille sans son chapeau de protection.
- Ne jamais stocker les bouteilles près d'une source de chaleur

PROTECTIONS RECOMMANDEES









INTERDICTIONS





CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT

Fuite sur emballage et / ou sur l'installation	 Ne jamais resserrer/réparer un raccord sous pression. Si possible et sans danger, fermer le robinet de l'emballage et toute autre vanne d'alimentation. Si la fuite ne peut pas être stoppée, ventiler autant que possible et évacuer la zone. Se maintenir en amont du vent. Avertir le personnel et délimiter, si nécessaire, une zone interdite d'accès. Tenir à l'écart les matières inflammables ou combustibles, les sources d'énergie Ne pas pénétrer sur les lieux d'accumulation en gaz inerte. Des détecteurs d'oxygène doivent être utilisés lorsque des gaz asphyxiants peuvent être relâchés en espaces confinés. Faire évacuer les zones d'accumulation en gaz inerte. Baliser la zone de danger En cas de danger pour les personnes ou l'environnement, appeler les pompiers
Incendie	 Suivre les instructions particulières du site si existantes. Donner l'alerte — Si un déclencheur manuel d'alarme incendie se trouve à proximité, l'actionner. Si possible et sans se mettre en danger : Utiliser les moyens d'extinction à proximité sur l'incendie. Fermer les robinets des emballages et toute autre vanne d'alimentation. Enlever les bouteilles proches de l'incendie avant que le feu ne les atteigne. Ou arroser et refroidir les emballages avec un équipement permettant de rester à distance, type RIA Si l'incendie ne peut être maîtrisé, faire évacuer la zone de danger et délimiter un périmètre de sécurité.

- 5 in incertaie ne peut ette matrine, raire evacuer la zone de danger et deminiter un permitere de Securi
- Établir l'heure du début de l'incendie, le contenu, le nombre et l'emplacement des bouteilles de gaz.
- Donner toutes ces informations aux pompiers dès leur arrivée.

Accident Premiers soins

- Evacuer la victime vers une zone sécurisée
- Peut causer l'asphyxie à concentration élevée. Les symptômes peuvent être une perte de connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être consciente de l'asphyxie.
- En cas d'accident, appeler immédiatement les secours du site de déchargement ou les pompiers, ou le SAMU

Secours à appeler



Secours: 112 Pompiers: 18 SAMU : **15**

N° d'urgence du fournisseur :